

# NEDLÆGNINGS- ANVISNING

## Nedlægningsanvisning

### Forberedelse

For at nedlægge afløbsrenderne har du brug for følgende værktøj og materiale: Skovl, spade, murersnor, vaterpas, jordfugtig beton (forbruget af beton til f.eks. 3 meter rende svarer ca. til 0,1 m<sup>3</sup> eller 8-10 poser tørbeton á 25 kg).



### Nedlægning

Fastlæg først niveauet for overkant af afløbsrenden. Grav så en rende, ca. 15-20 cm bredere og 8-10 cm dybere end Sapolite renderen.

Spænd en murersnor op ca. 3 mm lavere end de tilstødende fliser eller belægningssten, svarende til den endelige højde af overkanten på risten. Der kan eventuelt anvendes vaterpas til nivellering.

Derefter udlægges en sål af jordfugtig beton (cement/sand 1:4).



Placer udløbsrenden så du sikrer at udløbsstudsene kan monteres til kloakrøret.

Begynd nedlægningen fra udløbet. Sæt renderne lodret ned i falsen på den foregående. Kontroller, at renderne er rettet ind og sat i rigtig højde. Monter ristene, hvis de ikke allerede er monteret, og støb langs begge sider og for enderne.

Skal der lægges belægningssten helt ind til renderen, så skal den første række sten sættes i den omstøbende beton. Påse, at den færdige belægning ligger 2-3 mm højere end risten.

### Vedligeholdelse

Det anbefales at efterse renderen 1-2 gange årligt alt efter behov. Er renderen placeret tæt ved mange og store træer, kan det være nødvendigt at rengøre renderen.

