

SOKKELAFFUGTERE

MONTERINGSVEJLEDNING



MONTERING AF POLYSAN SOKKELAFFUGTERE

SA1, SA2, SA4 og SA6, som er de åbne render til affugtning af soklen fra Polysan, monteres alle på samme måde. Hybridrenden fra Polysan, som opfylder de nyeste krav til sokkelaffugtning, er der en speciel monteringsvejledning til, da renden kan have indbygget fald.

SA-modellerne monteres alle på stampet sand/grus, hvor der forinden er lagt et omfangsdræn under. Omfangsdrænet lægges som efter gældende retningslinjer. Idet renderne har samme højde hver især, afrettes sandet inde ved soklen til den højde, som man skal anvende.



- Når sandet er rettet af, starter man med at sætte den første affugter med en støtteklods i den ende, som man ikke skal køre videre fra.
- Rende nr. 2 sættes på plads, og imellem de 2 render, sætter man et støtteelement ned. Disse støtteelementer bruges både til at skabe afstanden til soklen og til at støtte risten, når den ligger af på rendeelementet. Med renden og de to støtteklodser, vil risten dermed ligge af i et U og ikke være i stand til at flytte sig.
- Man fortsætter på denne måde med at sætte renderne tæt sammen og montere støtte / af-lægningsklods i den fals, der er i enderne af renderne. Man kan derved nemt følge de lige linjer ved byggeriet som man gør gang på gang.
- Når man møder et udvendigt hjørne, har vi en speciel støtteklods, som laver en afslutning på renden og man kan herefter køre videre som tidligere beskrevet.

- Er der tale om et indvendigt hjørne, har vi små understøttelselementer, få at man kan få risten understøttet helt inde i hjørnet - altså et specielt element ved udvendige hjørner og et andet ved indvendige hjørner.
- Ligeledes har vi specielle riste til indgangsdøre. De er specielle ved at der på den ene side er svejst et stykke fladstål på ristekanten, som gør at risten kommer til at ligge af på den skråmurede kant der er som afslutning på soklen ind mod døren, så man opnår den trinfrie adgang til huset.



Start med endeklods



Indvendigt hjørne



Udvendt hjørne



Rist til indgang



Stenseng i opbygningen og til slut med sten



Har man yderligere spørgsmål hertil, er man velkommen til at kontakte os på vores hovednummer +45 6266 1221, eller på +45 2067 7576 til Villy Sørensen.